



Model ELS177 .177 cal Air Rifle Model ELS122- .22 cal Air Rifle Owner's Manual

Owner's Manual
Crosman Corporation
7629 Rts. 5 & 20
East Bloomfield, NY 14443
800-7-AIRGUN ()
www.crosman.com

ELS-515

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL BEFORE USING THIS AIRGUN

WARNING: Not a toy. This airgun is recommended for adult use only. Misuse or careless use may cause serious injury or death. May be dangerous up to XXX yards (XXXmeters).

WARNING: Do not brandish or display this airgun in public—it may confuse people and may be a crime. Police and others may think it is a firearm. Do not change the coloration and markings to make it look more like a firearm. That is dangerous and may be a crime.

YOU AND OTHERS WITH YOU SHOULD ALWAYS WEAR SHOOTING GLASSES TO PROTECT YOUR EYES.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.


BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS AIRGUN.

THIS AIRGUN IS INTENDED FOR USE BY ADULTS ONLY

WARNING: Lead pellets. Do not inhale dust or put pellets in mouth. Wash hands after handling. This product contains lead, a chemical known to the State of California to cause cancer and birth defects (or other reproductive harm.)


This airgun has been classified as an adult gun, and is recommended for adult use only. Because it is considered to be a special-purpose airgun, it is exempt from specific types of trigger pull, safety mechanisms and drop tests

Please read this owner's manual completely. And remember that an airgun is not a toy. Always carefully follow the safety instructions found in this owner's manual and keep the manual in a safe place for future use. If you have any questions regarding the operation of your new airgun, please contact Crosman at 1-800-724-7486.



1. Learning the Parts of Your New Airgun.

Learning the names of the parts of your new airgun will help you to understand your owner's manual. Use this manual to increase your enjoyment of this airgun.




Break in Period

There may be up to a 100 shot break-in period. During this period accuracy may be inconsistent and your gun may seem loud. This will improve as the nitro gas piston breaks in.

2. Operating the Safety

A. To Put the Airgun "ON SAFE:"

- Locate the safety in front of the trigger.
- The letters "F" (fire) and "S" (safe) on the bottom of the trigger guard also indicate the appropriate position of the safety (Fig 2).
- Push the safety towards the trigger to put the safety on. The safety is on, and the airgun is "ON SAFE" when the lever is in the rear position (near the trigger). (Fig. 2)



Even when the safety is on, you should continue to handle the airgun safely. Don't point the gun at anything you don't intend to shoot.

Like all mechanical devices, an airgun safety can fail. Even when the safety is "ON SAFE", you should continue to handle the airgun safely. NEVER point the airgun at any person. NEVER point the airgun at anything you do not intend to shoot.

B. To Take the Airgun "OFF SAFE"

WARNING: Keep the airgun "ON SAFE" until you are actually ready to shoot. Then push the safety to the "OFF SAFE" position.

- Push the safety to the forward position (away from the trigger). When the airgun is "OFF SAFE" it is ready to be fired after following the instructions in this manual on how to fill and load. (Fig. 2)



3. Adjusting the Trigger

This gun has a trigger with a screw for adjustment of the second stage length (Fig. 3)

NOTE: This feature is added for advanced shooters. Most shooters can use the settings provided during manufacturing of the gun and should not need to make any modifications.

- Be sure airgun is "ON SAFE", unloaded and not cocked.
- To reduce the second stage length, rotate the adjusting screw counterclockwise.
- To increase the second stage length, rotate the adjusting screw clockwise.

4. Cocking and Loading Your Airgun



4.1 Cocking Your Airgun

WARNING: Make sure you do not touch the trigger or push the safety to the "OFF SAFE" position.

Do not cock your airgun until you are ready to load and fire, since the only way to uncock your airgun is to fire it. Firing your gun without a pellet in the chamber (dry firing) may cause damage to your airgun.


- Put the airgun "ON SAFE" (SECTION 2).
- Point the airgun in a SAFE DIRECTION.
- Holding the gun close to your body firmly tap the muzzle break. (Fig. 4A)
- Anchor gun against thigh and pull barrel down as far as it will go to engage the nitro gas piston. (Fig.4B)
- Be sure that the barrel is locked in the closed position after loading/cocking to ensure accuracy.
- Be careful not to pinch your hand or fingers in the hinge area of the airgun.

4.2 Loading Your Airgun

WARNING: Make sure you do not pull the trigger while cocking the air rifle or with the barrel in the down position. This may cause serious damage to the air rifle.

There may be up to a 100 shot break-in period. During this period accuracy may be inconsistent and your gun may seem loud. This will improve as the nitro gas piston breaks in.

- With the barrel in the open position, after it has been cocked, place one pellet, nose forward, into the breech (Fig. 5). Make sure that the skirt of the pellet is flush with face of breech.
- Move the barrel back to its original position by pushing the barrel up until it locks (Fig. 6). Once again, be careful not to pinch your hands or fingers. Be sure the airgun is "ON SAFE" and pointed in a safe direction.



WARNING: Your air rifle is now loaded and ready to fire. Keep the air rifle "ON SAFE" until you are ready to shoot. Do not point at anything you don't intend to shoot.

4.3 Unloading Your Airgun

Do not cock and load your airgun until you are ready to shoot since the only way to decock your airgun is to fire it in a safe direction. REMEMBER, choose your targets carefully and be sure that the area around the target is clear. THINK what you will hit if you miss the target! Do not store your gun cocked or loaded.

CAUTION: Use .177 caliber pellets only in your ELS177 and .22 caliber pellets only in your ELS122. Never reuse ammunition. Use of any other ammunition can cause injury to you or damage to the airgun.

5. Aiming and Firing Safely

5.1 Aiming and Firing the Airgun


- You and others with you should always wear shooting glasses to protect your eyes.
- Always aim your airgun in a SAFE DIRECTION. When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, take the airgun "OFF SAFE" (See section 2.2) and pull the trigger to fire.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The pellet may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
- Always choose your target carefully. It is best to shoot at paper bull's-eye targets which are attached to a safe backstop. A heavy blanket should be hung behind the backstop to prevent ricochet should you miss the backstop.
- Your backstop should be checked for wear before and after each use. Replace your backstop if the surface is worn or damaged or if a ricochet occurs.
- Your airgun is designed for target shooting. Always remember to place your target carefully.
- THINK about what you will hit if you miss the target.
- When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, take the airgun "Off Safe" (see Section 2.2) and pull the trigger to fire.

5.2 Scope

Your ELS is packaged with a CP 3-9x 40 mm Adjustable Objective scope. Refer to the owner's manual for your scope for instructions on mounting and use.

6. Removing a Jammed Pellet

- Put your airgun "ON SAFE" (Section 2).
- Do not reload the airgun if a pellet is jammed.
- Break the barrel open slightly (without pulling the backstop to prevent ricochet should you miss the backstop) and look down the breech to see if the gun is jammed.
- If it is jammed, insert a cleaning rod into the breech and push the jammed pellet out of the muzzle. Don't try to reuse that pellet (Fig. 7).




CAUTION: Do not cock the airgun during the removal of a jammed pellet unless you plan on continuing to shoot.

- Remember; do not fire your airgun without a pellet in the chamber (dry fire). This may permanently damage your airgun.
- If you are not able to unjam your airgun by following the unloading procedure, take no further action. An Authorized Service Station will unjam your airgun (no cost during the warranty period).

7. Maintaining Your Airgun

- Periodically tighten all stock fasteners.
- Check and tighten scope mounts if applicable.
- To ensure that your air rifle maintains uniform power, it is important that you apply a drop of Crosman RMC OIL every few hundred shots into the compression chamber. (Fig. 8) The external metal parts should be cleaned with a cloth that has RMC OIL on it.



CAUTION: Use Crosman RMC OIL only and do not over-oil. To do so can cause possible damage to the gun and injury to the shooter and bystanders.

CAUTION: Do not attempt to disassemble your airgun. DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR AIRGUN. Attempts to modify the airgun in any way inconsistent with this manual may make your airgun unsafe to use, cause serious injury or death, and will void the warranty.

If you drop your airgun, visually check to see that it works properly before you use it again. If anything seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean worn out or broken parts. Call Crosman customer service for assistance before using your airgun again.

8. Reviewing Safety

- Never point the airgun at any person or at anything you do not intend to shoot.
- Always treat the airgun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.
- Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the muzzle of the airgun pointed in a SAFE DIRECTION.
- Always keep the airgun on safe until you are ready to shoot.
- Always check to see if the airgun is "ON SAFE" (see section 2A) and unloaded when getting it from another person or from storage.
- Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- You and others with you should always wear shooting glasses to protect your eyes.
- If your reading or prescription glasses are not safety glasses, make sure you wear shooting glasses over your regular glasses.
- Use .177 caliber (4.5mm) pellets only in your Model BP1763 or use .22 caliber (5.5mm) pellet only in your Model BP2263. NEVER reuse ammunition.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The pellet may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
- Place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
- Your backstop should be checked for wear before and after each use. All backstops are subject to wear and will eventually fail. Replace your backstop if the surface is worn or damaged or if a ricochet occurs.
- Do not attempt to disassemble or tamper with your airgun. Use an Authorized Service Station. Using unauthorized repair centers or modifying the function of your airgun in any way may be unsafe and will void your warranty.
- Always keep your CrosBlock® trigger block in place when storing this airgun. Store airgun in a secure location. (See CrosBlock instructions packaged with this airgun for assistance)
- Before you store your airgun make sure it is not loaded or cocked. Store this airgun charged with air or CO2 to keep the valves closed against dirt.
- Whenever you store the airgun, make sure it is "ON SAFE" (see section 2A.)

SPECIFICATIONS

Mechanism	Break Barrel	Barrel	Rifled
Power source	Nitrogen filled Gas Piston	Safety	Ambidextrous Lever
Caliber/Ammunition	ELS177 .177 caliber pellet ELS122 .22 caliber pellet	Velocity	ELS177 Up to 1200 fps* (365.76 m/s*) ELS122 Up to 1200 fps* (365.76 m/s*)
Weight	6 lb 15 oz (3.15 kg)	Length	43 7/8" (1.11 m)

*Using Alloy Pellets

PERFORMANCE

Many factors affect velocity, including brand of projectile and weight of projectile.

Break in Period

There may be up to a 100 shot break-in period. During this period accuracy may be inconsistent and your gun may seem loud. This will improve as the nitro gas piston breaks in.



DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Our friendly customer service representatives will be glad to help. You can get answers to frequently asked questions at www.crosman.com or you can contact us directly at 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486)

REPAIR SERVICE

If your airgun needs repair, we recommend you take or send it to your nearest Crosman Authorized Service Station. DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! Your airgun requires special tools and fixtures to repair it. Any disassembly or modification not performed by an Authorized Service Station will void the warranty.

A SPECIAL CUSTOMER SERVICE

Crosman Authorized Service Stations will unjam your airgun at no cost during the warranty period.

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for one year from date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable. To register the serial number of your airgun, please return the airgun registration form. The warranty is not conditioned on the return of the card. You should retain the original sales receipt as record of date of purchase.

WHAT IS COVERED

Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

WHAT IS NOT COVERED

Transportation charges to Authorized Service Station for defective product. Damages caused by abuse, modification or failure to perform normal maintenance – see Owner's Manual. Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

HOW TO OBTAIN WARRANTY PERFORMANCE

U.S. Customers- Locate nearest service station (see www.Crosman.com or call Crosman customer service at 800-724-7486 for list of stations). The service station will give you details of how to proceed with sending the item in for repair. You must contact the station prior to shipping your product.

International Customers- Please return product to your nearest distributor. If you do not know your distributor, please call 585-657-6161 and ask for our International Department for assistance.

IMPLIED WARRANTIES

ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO ONE YEAR FROM DATE OF RETAIL PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state or municipal law, which cannot be pre-empted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary, from state to state.

CROSMAN and CROSSBLOCK are registered trademarks of Crosman Corporation in the United States.



Model ELS122 Rifle de aire de diábolos calibre .22 Model ELS177 Rifle de aire de diábolos calibre .177 MANUAL DEL PROPIETARIO

Owner's Manual
Crosman Corporation
7629 Rts. 5 & 20
East Bloomfield, NY 14443
800-7-AIRGUN
www.crosman.com

ELS-515

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTE RIFLE DE AIRE

ADVERTENCIA: No es un juguete. Este rifle de aire se recomienda sólo para ser usado por adultos. El uso incorrecto o con descuido puede causar lesiones graves o la muerte. Puede ser peligroso hasta a 549 metros (600 yardas).

ADVERTENCIA: No blanda ni muestre este rifle de aire en público, puede confundir a la gente y podría ser delito. La policía y otras personas pueden pensar que se trata de un arma de fuego. No cambie la coloración o las marcas de modo que tenga un mayor parecido con un arma de fuego. Es peligroso y podría tratarse de un delito.

USTED Y LAS DEMÁS PERSONAS DEBEN USAR SIEMPRE LENTES DE TIRO PARA PROTEGER SUS OJOS.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

EL COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN EL DEBER DE OBEDECER TODAS LAS LEYES RELATIVAS AL USO Y PROPIEDAD DE ESTE RIFLE DE AIRE.

ESTE RIFLE DE AIRE SE RECOMIENDA SÓLO PARA SER USADO POR ADULTOS


ADVERTENCIA: Diábolos de plomo. No inhale el polvo ni se ponga los diábolos en la boca. Lávese las manos después de manipularlo. Este producto contiene plomo, una sustancia química que en el Estado de California se ha determinado que causa cáncer y defectos congénitos (u otros daños a la reproducción)

Este rifle de aire se ha clasificado como un arma para adultos y se recomienda sólo para ser usado por adultos. Dado que se le considera un rifle de aire de uso especial, está exento de tipos específicos de tiro de gatillo, mecanismos de seguridad y pruebas de caída

Por favor lea por completo este manual del usuario. Y recuerde que un rifle de aire no es un juguete. Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de seguridad que se encuentran en este manual del propietario y consérvelo en lugar seguro para utilizarlo en el futuro. Si tiene preguntas sobre su nuevo rifle de aire, comuníquese con Crosman al 1-800-724-7486.

1. Aprender las partes de su nuevo rifle de aire

Aprenderse los nombres de las partes de su nuevo rifle de aire le ayudará a entender el manual del propietario. (Fig. 1)



Período De Ajuste

Puede haber un breve período de ajuste de hasta 100 disparos. Durante este período, la precisión puede no ser consistente y el arma puede parecer demasiado ruidosa. Esto mejorará conforme se ajuste el pistón de gas nitrógeno.




2. Operación del seguro

A. Para poner el seguro del rifle de aire en posición de activado ("ON SAFE").

- Encuentre el seguro delante del gatillo.
- Las letras "F" (fuego) y "S" (seguro) en la parte inferior del guardamonte también indican la posición correcta del seguro (Fig. 2).
- Empuje el seguro hacia el gatillo. El seguro está activado y el rifle de aire suave está "ON SAFE" cuando la palanca está en la posición más retrasada (cerca del gatillo). (Fig. 2)

Incluso con el seguro activado, debe seguir manipulando con seguridad el rifle de aire. NUNCA apunte con el rifle a nada a lo que no tenga intención de dispararle. Como todos los dispositivos mecánicos, el seguro de las armas de aire puede fallar. Incluso con el seguro activado ("ON SAFE"), debe seguir manipulando con seguridad el rifle de aire. NUNCA apunte el rifle de aire a una persona. NUNCA apunte con el arma de aire a nada a lo que no tenga intención de dispararle



B. Para poner el seguro del rifle de aire en posición de desactivado ("OFF SAFE").

ADVERTENCIA: Mantenga el rifle "ON SAFE" (con seguro activado) hasta que esté efectivamente listo para disparar, y entonces pase el seguro a "OFF SAFE" (desactivado).

- Empuje el seguro hacia la posición delantera (alejado del gatillo). Cuando el rifle de aire está con el seguro desactivado ("OFF SAFE") está listo para dispararse después de seguir las instrucciones de este manual sobre cómo llenar y cargar. (Fig. 2)



3. Ajuste del gatillo

Este rifle tiene un gatillo con un tornillo para el ajuste de la longitud de la segunda etapa (Fig. 3)

NOTA: Esta función se ha añadido para tiradores avanzados. La mayoría de los tiradores pueden usar la configuración proporcionada durante la fabricación del rifle, y no deberían tener que hacer ninguna modificación.

- Cerciórese de que el rifle tenga el seguro desactivado ("OFF SAFE"), esté descargado y no esté amartillado.
- Para reducir la longitud de la segunda etapa, gire el tornillo de ajuste en sentido contrario a las manecillas del reloj.
- Para aumentar la longitud de la segunda etapa, gire el tornillo de ajuste en el sentido contrario de las manecillas del reloj.

4. Amartillar y cargar su rifle de aire



4.1 Amartillar su rifle de aire


ADVERTENCIA: Cuidado de no tocar el gatillo ni empujar el seguro a la posición "OFF SAFE" (desactivado). No amartille y el rifle de aire sino hasta que esté listo para disparar dado que la única forma de desamartillar el rifle de aire es dispararlo. Disparar el rifle sin un diábolo en la recámara (disparo en seco) puede ocasionarle daños a su rifle de aire.

- Active el seguro de la pistola de aire ("ON SAFE"), (sección 2).
- Apunte el rifle de aire en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Manteniendo el rifle cerca de su cuerpo golpee firmemente el quiebre del cañón. (Fig. 4A)
- Apoye el rifle contra el muslo y tire del cañón hasta su límite para activar el pistón de gas nitrógeno. (Fig. 4B)
- Cuidado de que el cañón esté bloqueado en posición cerrada después de cargar y amartillar para garantizar la exactitud.
- Tenga cuidado de no pellizcarse la mano o los dedos en el área de la bisagra del rifle de aire.

4.2 Cargar su rifle de aire

ADVERTENCIA: Cuidado de no tirar del gatillo al amartillar el rifle de aire ni con el canon en la posición de abajo. Esto puede causar graves daños al rifle de aire.

- Puede haber un período de ajuste de hasta 100 disparos. Durante este período, la precisión puede ser inconsistente y el arma parecer demasiado ruidosa. Esto mejorará conforme el pistón de gas nitrógeno se adapta.
- Con el cerrojo abierto, después de haber amartillado, coloque un diábolo, empezando por la nariz, en la recámara (Fig. 5).
- Asegúrese de que el faldellín del diábolo esté al ras de la cara de la recámara.
- Lleve el cañón de nuevo a su posición original hasta que se bloquee (Fig. 6). De nuevo, tenga cuidado de no pellizcarse la mano o los dedos. Cuidado que esté activado el seguro del rifle de aire ("ON SAFE") y que esté apuntada en una dirección segura.



ADVERTENCIA: El rifle está ahora cargado y listo para disparar. Manténgalo "ON SAFE" (con el seguro activado) hasta que esté listo para disparar. No le apunte a nada a lo que no pretendas dispararle.

4.3 Descargar su rifle de aire

- No amartille y cargue su rifle de aire sino hasta que esté listo para disparar dado que la única forma de desamartillar el rifle de aire es dispararlo en una dirección segura. RECUERDE, elija sus blancos cuidadosamente y asegúrese de que no haya gente en el área alrededor del blanco. PIENSE en lo que puede golpear si no atina al blanco. No almacene el rifle de aire amartillado o cargado.

PRECAUCIÓN: Use solamente diábolos calibre .177 en su Modelo ELS177 y diábolos calibre .22 en su Modelo ELS122. Nunca reutilice la munición. El uso de cualquier otro tipo de munición puede causar lesiones o dañar el rifle de aire.

5. Apuntar y disparar con seguridad

5.1 Apuntar y disparar el rifle de aire


- Usted y las demás personas deben siempre usar anteojos de tiro para proteger sus ojos.
- Siempre apunte el rifle de aire en una DIRECCIÓN SEGURA. Cuando esté seguro de su blanco y respaldo, y no haya gente en el área alrededor del blanco, desactive el seguro del rifle de aire ("OFF SAFE") (vea la sección 2.2) y tire del gatillo para disparar.
- No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. El diábolo puede rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tenía intención de tocar.
- Elija siempre su blanco con cuidado. Es mejor disparar contra dianas de papel que se hayan fijado a un respaldo seguro. Debe colgarse una manta gruesa detrás del respaldo para evitar rebotes en caso de que no atine al respaldo.
- Debe revisarse el desgaste del respaldo antes y después de cada uso. Reemplace el respaldo si la superficie está desgastada o dañada, o si rebota la munición.
- Su rifle de aire está diseñado para el tiro al blanco. Recuerde siempre colocar su blanco con cuidado.
- PIENSE en lo que puede golpear si no atina al blanco.
- Cuando esté seguro de su blanco y respaldo, y no haya gente en el área alrededor del blanco, desactive el seguro del rifle de aire ("Off Safe") (vea la Sección 2.2) y tire del gatillo para disparar.

5.2 Mira

- Su ELS está empaquetado con una mira de objetivo ajustable CP 3-9x 40 mm. Consulte el manual del propietario de la mira para obtener instrucciones sobre su instalación y uso.


6. Extracción de un diábolo atorado

- Active el seguro del rifle de aire ("ON SAFE"). (Sección 2)
- No vuelva a cargar el rifle de aire si hay un diábolo atorado.
- Quiebre el cañón para abrirlo ligeramente (sin llevar el cañón completamente hacia abajo hasta el punto en que amartille la acción) y mire por la recámara para ver si el arma está atorada.
- Si está atorada, introduzca una baqueta de limpieza en la recámara y empuje el diábolo atorado hasta que salga por la boca. No intente volver a utilizar ese diábolo (Fig. 7)



PRECAUCIÓN: No amartille el rifle de aire mientras extrae un diábolo atorado a menos que tenga previsto seguir disparando.

- Recuerde: no dispare el rifle de aire sin un diábolo en la recámara (disparo en seco). Esto podría dañar permanentemente el rifle de aire.
- Si no puede desatascar la pistola de aire con el procedimiento de descarga, no haga nada más. Una Estación de servicio autorizada se encargará de desatascar su pistola de aire (sin costo durante el período de garantía).



7. Mantenimiento de la pistola de aire

- Apriete periódicamente todas las sujeciones de la culata
- Compruebe y apriete las monturas de las miras, de ser aplicable
- Para asegurarse de que su rifle de aire mantenga una potencia uniforme, es importante que aplique una gota de Crosman RMC OIL en la recámara de compresión cada varios cientos de disparos. (Fig. 8) Las partes metálicas externas deben limpiarse con un paño que tenga RMC OIL.

PRECAUCIÓN: Use únicamente Crosman RMC OIL y no aceite en exceso. Hacerlo puede causar daños al rifle y lesiones al tirador y a quienes lo rodean.

PRECAUCIÓN: No intente desarmar el rifle de aire. NO MODIFIQUE NI ALTERE EL RIFLE DE AIRE. Los intentos de modificar el rifle de aire de cualquier forma que no esté indicada en este manual pueden hacer que el rifle de aire no sea seguro para usarse, ocasionar graves lesiones o la muerte, y anular la garantía.

- Si su pistola de aire se cae, revise visualmente que funcione correctamente antes de volverlo a usar. Si parece que cualquier cosa ha cambiado, como que el gatillo esté más suave o más duro, puede ser indicación de piezas desgastadas o rotas. Llame a servicio al cliente de Crosman para obtener ayuda antes de volver a usar el rifle de aire.

8. Revisión de la seguridad

- Nunca apunte el rifle de aire a ninguna persona o a ninguna cosa a la que no tenga intención de dispararle.
- Siempre trate el rifle de aire como si estuviera cargado y con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego.
- Apunte siempre en una DIRECCIÓN SEGURA. Mantenga siempre el cañón del rifle de aire apuntado en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Mantenga siempre el rifle de aire con el seguro activado hasta que esté listo para disparar.
- Siempre compruebe que el rifle de aire tenga el seguro activado ("ON SAFE") (vea la sección 2A) y esté descargado al recibirlo de otra persona o al sacarlo después de estar guardado.
- Mantenga siempre el dedo apartado del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.
- Usted y las demás personas deben siempre usar anteojos de tiro para proteger sus ojos.
- Si sus lentes de lectura o para ver no son de seguridad, cuide de usar anteojos de tiro encima de sus lentes normales.
- Use solamente diábolos calibre .177 (4.5 mm) en su Modelo BP1763 o diábolos calibre .22 (5.5 mm) en su Modelo BP2263. NUNCA reutilice la munición.
- No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. El diábolo puede rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tenía intención de tocar.
- Coloque el respaldo en un lugar que sea seguro en caso de que falle el respaldo.
- Debe revisarse el desgaste del respaldo antes y después de cada uso. Todos los respaldos se desgastan y eventualmente dejarán de servir. Reemplace el respaldo si la superficie está desgastada o dañada, o si rebota la munición.
- No intente desarmar el rifle de aire ni lo manipule indebidamente. Use una Estación de servicio autorizada. El uso de centros de reparaciones no autorizados o la modificación de las funciones del rifle de aire en cualquier forma puede ser inseguro y anulará la garantía.
- Conservar siempre el bloqueo del gatillo CrosBlock® en su sitio al guardar este rifle de aire. Guarde el rifle de aire en un sitio seguro. (Consulte las instrucciones del CrosBlock® incluidas con este rifle de aire para obtener ayuda.)
- Antes de almacenar el rifle de aire, asegúrese de que no esté cargado, ni amartillado. Almacene este rifle de aire cargado con aire comprimido o CO2 para mantener las válvulas cerradas contra la suciedad.
- Siempre que almacene el rifle de aire, asegúrese de que el seguro esté activado ("ON SAFE") (vea la sección 2A)

ESPECIFICACIONES

Mecanismo	Acción de cerrojo	Cañón	Rifled
Fuente de energía	Nitrogen filled Gas Piston	Seguro	Palanca ambidiestra
Calibre/Munición	Modelo ELS177 diábolo calibre .177 Modelo ELS122 diábolo calibre .22	Velocidad	Modelo ELS177 Ajustable hasta 1200 fps* (365.76 m/s) Modelo ELS122 Ajustable hasta 1000 fps* (304.80 m/s)
Peso	6 lb 15 oz (3.15 kg)	Longitud	43 7/8" (1.11 m)

DESEMPEÑO

Muchos factores afectan la velocidad, incluida la marca del proyectil y su peso.

PERÍODO DE AJUSTE

Puede haber un breve período de ajuste de hasta 100 disparos. Durante este período, la precisión puede no ser consistente y el arma puede parecer demasiado ruidosa. Esto mejorará conforme se ajuste el pistón de gas nitrógeno.

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA TIENDA

Nuestros amables representantes de servicio al cliente le ayudarán con gusto. Puede obtener respuestas a preguntas muy frecuentes a www.crosman.com o puede comunicarse con nosotros directamente al 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486)

SERVICIO DE REPARACIONES

Si el rifle de aire necesita repararse, le recomendamos que lo lleve o envíe a su Estación de servicio autorizada Crosman más cercana. ¡NO INTENTE DESARMARLO! El rifle de aire requiere de herramientas y accesorios especiales para repararlo. Si lo desarma o modifica cualquier persona que no sea una Estación de servicio autorizada, se anulará la garantía.

UN SERVICIO ESPECIAL AL CLIENTE

Las Estaciones de servicio autorizadas Crosman desatascarán el rifle de aire sin costo durante el período de garantía.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Este producto está garantizado para el comprador al menudeo durante un año a partir de la fecha de compra al menudeo contra defectos en materiales y mano de obra, y es transferible. Para registrar el número de serie de su rifle, devuelva el formulario de registro de armas de aire. La garantía no está condicionada a la devolución de la tarjeta. Debe conservar el recibo de ventas original como registro de la fecha de compra.

QUÉ ESTÁ CUBIERTO

Refacciones y mano de obra. Cargos del transporte del producto reparado al consumidor.

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

Cargos de transporte del producto defectuoso a la Estación de servicio autorizada. Daños ocasionados por el abuso, modificación o negligencia en la realización del mantenimiento normal, consulte el Manual del propietario. Cualquier otro gasto. DAÑOS CONSECUCIONALES, DAÑOS INCIDENTALES O GASTOS INCIDENTALES. INCLUIDOS LOS DE DAÑOS A LA PROPIEDAD. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUCIONALES, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTES SEÑALADA NO SE LE APLIQUE A USTED.

CÓMO HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

No. de patentes Clientes: Encuentre la estación de servicio más cercana (consulte www.Crosman.com o llame a servicio al cliente de Crosman al 800-724-7486 para obtener una lista de estaciones). La estación de servicio le dará los detalles sobre cómo proceder con el envío del artículo para su reparación. Debe ponerse en contacto con la estación antes de enviar el producto.

Clientes internacionales: devuelva el producto a su distribuidor más cercano. Si no conoce a su distribuidor, llame al 585-657-6161 y pida hablar con nuestro departamento internacional (International Department) para obtener ayuda.

GARANTÍAS IMPLÍCITAS

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA COMPRA AL MENEDEO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACION DE UNA GARANTIA IMPLICITA, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE ESTAS LIMITACIONES NO SE LE APLIQUEN A USTED.

En la medida en que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por la ley federal, estatal o municipal, no será aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales concretos y es posible que usted tenga también otros derechos que varían según el estado.

CROSMAN y Benjamin son marcas comerciales registradas de Crosman Corporation en los Estados Unidos